






# DIV/DIS model



## Draaispoelmeters model DIV/DIS

**Monitor meters**  
Draaispoelmeters voor gelijkstroom.  
Vierkante uitvoering met verwisselbare  
schaal, behalve model DIS144. Voor  
inbouw volgens DIN 43700 met zwarte  
frontrand.

## Moving coil meters model DIV/DIS

**Monitor meters**  
Moving coil meters for direct current.  
Square model with interchangeable  
scale, apart from model DIS144.  
For flush mounting according to  
DIN 43700 with black front frame.

## Drehspul Meßgeräte Modell DIV/DIS

**Monitor-Meßgeräte**  
Drehspul Meßgeräte für Gleichstrom.  
Quadratische Ausführung mit  
auswechselbarer Skala (außer Modell  
DIS144).  
Einbau nach DIN 43700 mit  
schwarzem Frontrahmen.

	DIV48		DIV72		DIV96		DIS144	
	REF.	Ω	REF.	Ω	REF.	Ω	REF.	Ω
<b>mA</b> 4-20 mA	3BD442	4	3BD742	4	3BD942	4	3DD032	4
<b>mA</b> 1 mA 20 mA 4-20 mA	311637 311638 311639	40 3 4	312637 312638 312639	40 3 4	313637 313638 313639	40 3 4	310421 310422 310423	95 3 4
<b>mA</b> 1 mA 20 mA	3BD401 3BD402	40 3	3BD701 3BD702	40 3	3BD901 3BD902	40 3	3DD033 3DD031	95 3

<sup>1)</sup> Paneelopening.

<sup>1)</sup> Panel cut-out.

<sup>1)</sup> Schalttafelauausschnitt.